


Instrukcja użytkowania i konserwacji moskitier



Fasada Windows & Doors Sp. z o.o.
Al. Krakowska 173, 02-180 Warszawa



Spis treści

Instrukcja użytkowania i konserwacji moskitier.....	1
1. Przeznaczenie.....	2
2. Wskazówki dotyczące bezpiecznego montażu.....	3
3. Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania.....	5
4. Konserwacja i naprawy.....	5
5. Zagrożenia.....	6

**WAŻNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE – POSTĘPOWANIE WEDŁUG NINIEJSZEJ
INSTRUKCJI JEST ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB
ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ**


1. Przeznaczenie

UWAGA !!! Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla użytkownika moskitiery, należy się z nią zapoznać przed użytkowaniem moskitiery. Zawiera ona niezbędne informacje, gwarantujące bezpieczne użytkowanie i właściwą konserwację moskitiery. Instrukcję należy zachować przez cały okres użytkowania moskitiery. W przypadku sprzedaży moskitiery należy wraz z nią przekazać niniejszą instrukcję.


Moskitiera stanowi doskonałe zabezpieczenie wnętrza budynku przed insektami, owadami oraz zanieczyszczeniami pochodzącymi z otoczenia. Przeznaczona jest do stosowania na zewnątrz otworu budynku (np. okiennego, drzwiowego), stosowana jest zarówno w budynkach mieszkalnych jak i użyteczności publicznej. Ramy moskitiery wykonane z profili ekstrudowanych, wszystkie kształtowniki są pokryte lakierem proszkowym, a siatka moskitiery wykonana jest z wysokiej jakości włókna szklanego. Doskonałej jakości materiały użyte do produkcji, sprawiają, że całość jest niezwykle odporna na działania niekorzystnych warunków atmosferycznych

Rodzaje moskitier występujących w ofercie:


Rys.1) MRS




Rys. 2) MRO









Rys. 3) MPH










Rys. 4) MRSZ






2. Wskazówki dotyczące bezpiecznego montażu.

Montaż moskitiery MRS		Demontaż moskitiery MRS	
<p>Ramę moskitiery wstawiamy do okna od zewnętrznej strony. Przytrzymując za uchwyt montażowy, najpierw należy utwierdzić górną część moskitiery, a następnie dosunąć dół do ramy okiennej i przekręcić zaczepy służące do mocowania.</p> <p>⚠ OSTRZEŻENIE! Podczas przekręcania zaczepów należy je odpowiednio poluzować aby nie narazić się na skaleczenie, a po przekręceniu ponownie dokręcić.</p>		<p>Zaleca się demontaż moskitiery w okresie zimowym. Aby zdemontować moskitierę należy ją trzymać za uchwyt montażowy, a następnie przekręcić zaczepy mocujące i delikatnie wypchnąć.</p> <p>⚠ OSTRZEŻENIE! Podczas przekręcania zaczepów należy je odpowiednio poluzować aby nie narazić się na skaleczenie, a po przekręceniu ponownie dokręcić.</p>	
<p>Zawias montować do ramy okiennej za pomocą wkrętów znajdujących się w zestawie, natomiast w sytuacji montowania skrzydła do ściany, należy dobrać indywidualnie odpowiednie kołki z wkrętami. Podczas montażu skrzydła moskitiery należy bezwzględnie przestrzegać zachowania pionu i poziomu ramki.</p> <p>⚠ OSTRZEŻENIE! Brak utrzymania prostokątności ramki i podłoża może skutkować nieprawidłowym doszczelnieniem i funkcjonowaniem moskitiery.</p>		<p>Zaleca się demontaż moskitiery w okresie zimowym. Aby zdemontować moskitierę należy odkręcić zawiasy moskitiery od podłoża, do którego są one przymocowane</p> <p>⚠ OSTRZEŻENIE! Brak zaślepienia otworów do mocowania zawiasów może skutkować ich uszkodzeniem.</p>	
<p>Podczas montażu ramy moskitiery należy bezwzględnie przestrzegać zachowania pionu i poziomu szyn jezdnych. Aby zamontować skrzydło moskitiery należy poluzować tworzywowy element blokujący znajdujący się w górnej i dolnej części skrzydła, a następnie nasunąć kolejno górną i dolną część skrzydła na rolki prowadzące i ponownie dokręcić tworzywowy element blokujący.</p> <p>⚠ OSTRZEŻENIE! Brak utrzymania prostokątności szyn może skutkować nieprawidłowym doszczelnieniem i funkcjonowaniem moskitiery</p>		<p>Zaleca się demontaż moskitiery w okresie zimowym. Aby zdemontować moskitierę należy poluzować tworzywowe elementy blokujące, następnie unieść delikatnie skrzydło od dołu i wyciągnąć je z ramy.</p>	





Montaż moskitiery MRSZ		Demontaż moskitiery MRSZ	
<p>Ramę moskitiery wstawiamy do okna od zewnętrznej strony. Przytrzymując za uchwyty montażowe znajdujące się po bokach, najpierw należy utwierdzić górną część moskitiery, a następnie dosunąć dół do ramy okiennej.</p>		<p>Zaleca się demontaż moskitiery w okresie zimowym. Aby zdemontować moskitierę należy ją trzymać za uchwyty mocujące, następnie pociągnąć do góry i wypchnąć delikatnie dół moskitiery.</p>	

Montaż moskitiery MPH			
<p>Montaż moskitiery plisowanej polega na w kliknięciu SET-a MPH i profilu PNZ MPH w zatrzaski siatki znajdujące się w bocznych profilach ramy moskitiery. Należy upewnić się że sznurki nie są poplątane.</p>			
			

Demontaż Set-a moskitiery MPH			
<p>Zaleca się demontaż moskitiery plisowanej w okresie zimowym. Demontaż polega na wypięciu SET-a moskitiery (tj. siatka + profile aluminiowe do niej przymocowane) i profilu PNZ MPH z ramy.</p>			

3. Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania.

Moskitiera i jej elementy składowe zostały zaprojektowane tak, aby żadna jej część nie została trwale odkształcona podczas normalnego użytkowania.

Otwieranie \ zamykanie moskitiery MRO		Otwieranie \ zamykanie moskitiery MRP	
<p>Do otwierania moskitiery używać wyłącznie uchwytu. Moskitierę należy otwierać i zamykać ruchem jednostajnym.</p> <p> OSTRZEŻENIE! Nagle i gwałtowne szarpanie skrzydłem moskitiery może spowodować jej uszkodzenie. Zabrania się używania siatki do otwierania moskitiery.</p>		<p>Do otwierania moskitiery służy wgłębienie w profilu. Moskitierę należy otwierać i zamykać ruchem jednostajnym.</p> <p> OSTRZEŻENIE! Nagle i gwałtowne szarpanie skrzydłem moskitiery może spowodować jej uszkodzenie. Zabrania się używania siatki do otwierania moskitiery.</p>	

Podczas użytkowania moskitiery należy zwrócić uwagę na następujące zalecenia, których nieprzestrzeganie może doprowadzić do uszkodzenia moskitiery:

- Zaleca się czyszczenie siatki moskitiery przynajmniej raz w miesiącu. Do czyszczenia należy stosować delikatną, suchą bądź zwilżoną ściereczkę, w sytuacji wystąpienia istotnych zanieczyszczeń używać łagodnych środków czyszczących.
- Nie zaleca się montażu moskitiery w pobliżu źródeł ciepła gdyż może to spowodować deformację siatki.
- Należy pamiętać, że moskitiera nie chroni użytkownika przed wypadnięciem przez otwór okienny.

4. Konserwacja i naprawy.

Proste czynności konserwacyjne mogą być wykonywane przez użytkownika moskitiery bez jakichkolwiek szczególnych kompetencji. Czynności te polegają na utrzymaniu czystości siatki oraz usuwaniu zanieczyszczeń zbierających się wewnątrz prowadnic. Należy przy tym przestrzegać następujących zasad:

- Nie stosować ostrych lub szorstkich narzędzi do czyszczenia.
- Powierzchnię moskitiery myć wodą przy użyciu niewielkiej ilości łagodnych środków myjących o odczynie neutralnym (czynności wykonywać należy w temp. od 10^o do 25^o). Chronić moskitierę przed substancjami agresywnymi bądź żrącymi, jak np. pochodzącymi z zaprawy związkami saletry, kwasem, ługiem czy solą oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Silne środki czyszczące mogą powodować korozję czy zmianę barwy lakieru.
- Nie stosować żadnych organicznych rozpuszczalników, które zawierają estry, ketony, alkohole, aromaty lub chlorowane materiały węglowodorów oraz innych środków czyszczących o nieznanym składzie chemicznym.

- Przy usuwaniu tłustych plam (np. oleje, sadza) lub pozostałości klejów, kauczuków silikonowych samoprzylepnych stosować środki bez aromatyzowanych węglowodorów benzynowych.
- Zaleca się coroczny przegląd wszystkich elementów mocujących.

Nie należy samodzielnie przeprowadzać żadnych zmian w dostarczonej produkcji, gdyż grozi to utratą gwarancji i stwarza niebezpieczeństwo dla prawidłowej obsługi. Prace konserwacyjno-naprawcze powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowany serwis producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela.

UWAGI :

- Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe podczas nieprawidłowej eksploatacji, jak również w wyniku złej konserwacji.
- Wszelkie szkody spowodowane działaniem siły wyższej, powstałe na skutek działania szczególnych warunków atmosferycznych lub naturalnego zużycia nie podlegają reklamacji.
- Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest jej zgłoszenie w formie pisemnej oraz przedstawienie dowodu zakupu.
- Nie bierzemy odpowiedzialności za dokonane zmiany lub poprawki w konstrukcji moskitiery oraz instalację dodatkowych elementów, które nie zostały przewidziane przez producenta.
- Jeżeli zaistnieje taka konieczność, to reklamujący zobowiązany jest przesłać nam części, które mogą być wymienione.
- Nie ponosimy kosztów związanych z rozpatrywaniem reklamacji
- W przypadku, gdy roszczenia okażą się bezpodstawne lub niezgodne z warunkami gwarancji, wówczas zgłaszający reklamację będzie obciążony wszelkimi kosztami poniesionymi przez naszą firmę w związku z rozpatrywaną reklamacją.

5. Zagrożenia.

Moskitiera jest produktem, który w zwykłych lub innych dających się rozsądnie przewidzieć warunkach jej użytkowania, nie stwarza żadnego zagrożenia lub stwarza znikome zagrożenie dające się pogodzić z jej zwykłym użytkowaniem z uwzględnieniem wysokiego poziomu wymagań dotyczących ochrony bezpieczeństwa, życia i zdrowia ludzkiego.



W związku z czym zabrania się :

- **Użytkowania uszkodzonej moskitiery.**
- **Opierania się o ramę bądź siatkę moskitiery gdyż grozi to wypadnięciem.**